

Montera Gränslägesbrytaren på sidan, dikt an mot hörnprofilen. Toppen på själva brytarhuset monteras ca 10 mm under överkant på sarg.

