



MONTERINGSANVISNING

Håltagningen är samma som brandventilatorns invändiga mått. Taklutningen bör vara max 30° med överlappande lock motnock, samt 45° med gavelsidan motnock. Ventilatorn monteras längs eller vinkelrätt mot taknock. Infästning görs med klippspik i lättbetong, skjutspik eller expanderskruv i betong samt med plåtskruv eller popnit i plåt. Vid

anslutning mot takbeläggning dras denna upp och fästs mekaniskt i sargens överkant. Därpå viks ventilatorns förmonterade PVC kappa ner över takbeläggningen och spikas eller skruvas i sargen. Då ventilatorn monterats på plats bör den funktionstestas ett par gånger genom provutlösen och stängning.

HUVUDKONTOR:

Ventisol Brandventilatorer AB, Roslagsvägen 54-56, 113 47 STOCKHOLM, Tel: 08-458 94 20, Fax: 08-458 96 20, e-post: info@ventisol.se