



Användningsområde:  
Öppna brandventilatorer utrustade med hållmagneter.

Manöver:  
Manuellt per sektion eller automatiskt via rökdetektor.

Indikering:  
Signallampa i respektive knapp tänds när ventilator i sektionen är öppen.

Kapacitet:  
Rekommenderat 10-15 ventilatorer per sektion. Obegränsat antal sektioner.

Strömförsörjning:  
24V DC från yttre källa tex strömförsörjningsenhet BEO

Kapsling och utförande:  
Klass IP 55.

Numrerade manöverknappar med plomberade lock (för att undvika okynnestryckningar).

Tillbehör, extrafunktioner  
Extern larmutgång (RCI Xa )  
Extern öppning (RCI Xb ) tex. rökdetektor  
Extern larmutg./öppning (RCI Xab )  
Stängning av komfortventilation (RCI Xk )

Kablage:  
Ohms lag gäller vid kabeldragning mellan och från ventilatorer. Detta för att bestämma arean på kabel.

Ohms lag:

