

Styrcentral RCI



Användningsområde:

Öppna brandventilatorer utrustade med hållmagneter.

Manöver:

Manuellt per sektion eller automatiskt via rökdetektor.

Indikering:

Signallampa i respektive knapp tänds när ventilator i sektionen är öppen.

Kapacitet:

Rekommenderat 10-15 ventilatorer per sektion. Obegränsat antal sektioner.

Strömförsörjning:

24V DC från yttre källa tex strömförsörjningsenhet BEO

Kapsling och utförande:

Klass IP 55.

Numrerade manöverknappar med plomberade lock (för att undvika okynnestryckningar).

Tillbehör, extrafunktioner

Extern larmutgång (**RCI Xa**)

Extern öppning (**RCI Xb**) tex. rökdetektor

Extern larmutg./öppning (**RCI Xab**)

Stängning av komfortventilation (**RCI Xk**)

Kablage:

Ohms lag gäller vid kabeldragning mellan och från ventilatorer. Detta för att bestämma arean på kabel.

Ohms lag:

