



**Brandtryckknapp, BVT (IP40)**  
for Actulux smoke ventilation systems



## Brandtryckknapp, BVT IP40

### LÄTT ATT INSTALLERA OCH ATT ANVÄNDA

Brandtryckknappen är framtagen för att användas tillsammans med styrcentralerna från Actulux.

### ANVÄNDARINSTRUKTION

**I händelse av brand:** Krossa glaset och tryck på den röda knappen.

**Vid test:** Öppnas locket och tryck på den röda knappen.


**Stängning och återställning av larmet:** Öppna locket och tryck på återställningsknappen "Reset". Larmet återställs och rökluckorna stängs.

## Inkopplingschema BVT

### Inkopplingar:

1. Grön LED OK, Tänds vid stängning och I felfritt läge
2. Gul LED, lyser vid fel
3. Röd LED alarm, tänds vid aktivering av brandöppning
4. Jord (-)
5. -
6. Återställning av brandaktivering, stängning (Reset)
7. Alarm, öppning (Fire)

Jumper J1 ska bara monteras I den sista brandtryckknappen



## EGENSKAPER

Funktion: Alarm (open), återställning (reset), ljudindikering

LED indikering: "ok" (grön), "fel" (gul), "alarm aktiverat" (röd)

Storlek: 125 mm x 125 mm x 36 mm (B x H x D)

Färg: Grå (kan levereras i orange på begäran)

Skyddsklass: IP40

Strömförbrukning i larmläge: 2.2 mA